

Більше
20
різних функцій:
світло, звуки
та фокуси!

Цукерочка™

В мене є

Я хочу

Перлінка™

В мене є

Я хочу

Доторкніться до мого носа і мої вуха засвітяться, а я живу з різними звуками!

Торкнісь мого носа
чарівною паличкою

Чарівні сюрпризи

Наліпки, що світяться у темряві

Конфетті

Маленькі чарівні помічники

Чарівний слайм

Тємні секрети чарівних помічників

Змінює колір у холодній воді

Змінює колір під впливом сонячних променів

Перетворюється на топпер для олівця

Світиться у темряві

ZURU

Pets Alive

Magic Bunnies™

3+

Арт.: 9549 - Лист колекціонера!
Інтерактивний ігровий набір PETS ALIVE S1 -
КРОЛИК-ЧАРІВНИК (в асорт.)

ZURU

Pets Alive

KIDDISVIT

www.kiddisvit.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не призначено для дітей віком до 3 років.
Містить дрібні деталі. Може викликати задиху.
Не цільтеся в очі чи обличчя.

KIDDISVIT

0-3

FR

UK CA CE

PET

Країна походження: КНР.
Виробник: ZURU INC./ЗУРУ ІНКОРПОРЕЙТИД.
Адреса: Кімната 1202, Енерджі Плаза, Грандвіл Роуд 92, 1ст Цим Ша Цуй, Коулу, Гонконг, ОАР Китаю Гонконг.
Постачальник (Імпорт) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А. Тел.: +38 (056) 790-01-55; www.kiddisvit.ua.
Претензії приймає постачальник.
Торговельна марка ZURU PETS & ROBO ALIVE (ЗУРУ ПЕТС ЕНД РОБО ЕЛАЙВ) є зареєстрованою торговельною маркою компанії CREATIVE IMPACT INC., ZURU INC. Усі права захищені.

6

6

У випадку, якщо капелюх неможливо відкрити (наприклад, загубилась паличка, пошкоджено іграшку або розрядились батарейки), є запобіжний отвір, у який можна вставити довгий тонкий предмет, щоб відкрити капелюх.

1

2

3

4

5

Перезавантажте, закрийте кришку і дотримуйтесь інструкцій, щоб грати знову і знову!

Іграшка містить електричні частини. Не занурюйте іграшку у воду. У разі забруднення рекомендується чистити сухою серветкою.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

1

2

3

4

5

УВІМК.ВІМК.

3 X 1.5V AAA/LR03

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК:

У деяких випадках батарейки можуть текти і спричинити хімічний опік або пошкодити іграшку. Щоб запобігти цьому:

- Батарейки, що не перезаряджаються, не підлягають перезарядці.
- Батарейки, що перезаряджаються, слід виїняти з іграшки перед підзарядкою.
- Зарядка батарей, що перезаряджаються, має здійснюватися під наглядом дорослих.
- Не використовуйте старі і нові батарейки одночасно.
- Не використовуйте лужні стандартні (вугільно-цинкові) батарейки та батарейки, що перезаряджаються (нікель-кадмієві), одночасно.
- Використовуйте батарейки лише рекомендованого типу або еквівалентні їм.
- Дотримуйтесь полярності при встановленні батарейок.
- Відпрацьовані батарейки підлягають викупу з іграшки.
- Не зачіпайте контакти джерел живлення (батарейок).
- Заборонено кидати батарейки у вогонь. Батарейки всередині можуть вибухнути або протікати.
- Вилучіть батарейки з іграшки, якщо вона довго не використовується.

Це обладнання відповідає вимогам для цифрових пристроїв згідно частини 15 Правил FCC. Використання іграшки залежить від наступних двох умов: (1) іграшка не може створювати шкідливі випромінювання і (2) іграшка може отримувати будь-які випромінювання, у тому числі шкідливі, які можуть спричинити збої у роботі іграшки. Попередження: Зміни або модифікації, явно не схвалені стороною, відповідальною за відповідність технічних умов, можуть призвести до позбавлення користувача прав на експлуатацію даного пристрою. УВАГА: Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно частини 15 Правил FCC. Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно частини 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язу. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений в певному місці, не завдаватиме робіт іншого обладнання. Якщо пристрій викликає перебої теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом вимірювання і виключення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:

- змінити напрямок або місце розташування прийомної антени;
- збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
- підключити пристрій і приймач в мережеві розетки різних ланцюгів живлення;
- проконсультуватися з розповсюдником або фахівцем з теле- / радіостаткування для отримання додаткових рекомендацій.

УВАГА: Зберігайте інструкцію для подальшого використання, так як вона містить важливу інформацію.