

# SCREECHERS WILD!

Призначено для дітей віком від 6 років

Машинка-трансформер  
SCREECHERS WILD! S2 L1 -  
**ЛАВА**

EU684201S

## ВМІСТ



X1



X2



X1




X1

## ІНСТРУКЦІЯ ДО НАЛІПОК




НОМЕР НАЛІПКИ



• Ліва сторона

• Права сторона



Виробник: ALPHA GROUP CO. LTD./АЛЬФА ГРУП КО. ЛТД. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не призначено для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі. Може викликати задиху. Адреса: Алді Індустріал Ерія, Венгуан Роуд, Ченхай, Гуандун, КНР, 515800. Усі права захищені. Вироблено та надруковано в Китаї.

Постачальник (Імпортер) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ" 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А. Тел.: +38 (056) 790-01-55 www.kiddisvit.ua

✶ KIDDISVIT




## КУВИРОК ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ

1 Одночасно схопи обидва диски.



2 Кувирок на 360°




3 Трансформація завершена.




## ОСНОВНИЙ РЕЖИМ

## ПОКРАЩЕНИЙ РЕЖИМ

1 З'єднай дві або декілька машинок разом за допомогою спеціальних пазів на боковій частині та запусай їх разом!



2 Одночасно схопи 3 диски.



3 Кувирок на 360°



4 Трансформація завершена.




## ЗБЕРИ МАШИНКУ


1 Поверни важіль та закріпи його.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**  
**ОБЕРЕЖНО!**  
Уникай травмування пальців важелем!



2 Притисни корпус машинки та закріпи його.



3 Готово!

