



БАТАРЕЙКИ



3 x 1.5V
AAA/LR03

Не входять
у комплект



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД,
ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Установлення або заміну батарейок повинні здійснювати тільки дорослі. Діти не повинні бути залучені в цей процес.

1. Не перезаряджайте батарейки, які не перезаряджаються.
2. Акумуляторні батарейки можна заряджати тільки під наглядом дорослої особи.
3. Акумуляторні батарейки необхідно вилучити з іграшки перед тим, як заряджати.
4. Не поєднуйте старі та нові батарейки.
5. Не поєднуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або акумуляторні батарейки.
6. Дотримуйте полярність.
7. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або еквівалентного типу.
8. Не замикайте клема живлення.
9. Видаляйте батарейки з відсіку, якщо іграшка не використовується або батарейки вже не функціонують.
10. Викидайте використані батарейки тільки у спеціально відведені для цього місця.
11. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей.
12. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря.
13. Заборонено кидати батарейки у вогонь.
14. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами.
15. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло.
16. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності.

Споживачі відіграють значну роль у зменшенні впливу відходів електричного та електронного обладнання на навколишнє середовище. Ви можете допомогти, повторити використовуючи або переробляючи таке обладнання.

ВАЖЛИВО: Видаляйте усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Пакування зберігати в недоступному для дітей місці.

Символ «контейнер на колесах» означає, що продукт та батарейки не можна викидати у побутове сміття, оскільки вони містять речовини, які можуть зашкодити довкіллю та здоров'ю людини. Якщо ви не можете повторно використати чи переробити продукт або батарейки, будь ласка, користуйтеся спеціальними пунктами збору або відповідними установами з переробки, щоб їх утилізувати.

KIDDISVIT

www.kiddisvit.ua



Great Brands Brought to Life!

©2025 Авторські права належать
UNIVERSAL LEGAL INFO,
DREAMWORKS AMBLIN.
Усі права захищені.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON ЯК ПРИБОРКАТИ ДРАКОНА

Арт.: HTTPD-1001-01



ІНТЕРАКТИВНА М'ЯКА ІГРАШКА PUPPETRONIC BY REAL FX - БЕЗЗУБИК PUPPETRONIC[®] BY REALFX[®]

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв згідно частини 15 Правил FCC. Використання іграшки залежить від наступних двох умов: (1) іграшка не може створювати шкідливі випромінювання й (2) іграшка може отримувати збій у роботі іграшки. Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно частини 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язку. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений в певному місці, не заважатиме роботі іншого обладнання. Якщо пристрій викликає перешкоди теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом включення і виключення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:

- змінити напрямом або місцем розташування прийомної антени;
- збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
- підключити пристрій і приймач в мережеві розетки різних ланцюгів живлення;
- проконсультуватися з дистриб'ютором або фахівцем з теле- / радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.

Будь ласка, ретельно прочитайте інструкцію з дитиною до того, як почати грати з іграшкою. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакованні. Будь ласка, збережіть пакування та інструкцію для подальшого використання.

Країна походження: КНР.

Виробник: CHINA INDUSTRIES LTD T/A WOW STUFF/
ЧАЙНА ІНДАСТРІС ЛТД Т/А ВАУ СТАФФ.


Адреса: Creative Industries Centre, Wolverhampton Science Park, 10 9TG
Wolverhampton, WV, England and Wales / Кріейтив Індастріс Центр,
Вулвергемптон Сайнс Парк, 10 9ТГ Вулвергемптон. ВО, Англія та Уельс.

Імпортёр та/або уповноважений представник: ТОВ "КІДІСВІТ",
вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051,
Україна. **Тел.:** +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua.**

Претензії приймає імпортер.

TM PUPPETRONICS REAL FX (ПАПЕТРОНІКС РІАЛ ЕФ ІКС) є власністю компанії
CHINA INDUSTRIES LTD. Усі права захищені.





ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА:

- 1. Перемикач розпилювача** — потягніть, щоб випустити знаменитий плазмовий вибух Беззубика! Відкрийте рот і потягніть, щоб випустити «синє» полум'я!
- 2. Перемикач настрою** — потягніть назад, щоб переключити настрій Беззубика в режим захисника і спостерігайте, як опускаються повіки його очей.
- 3. Отвір для води** — вставте піпетку з водою в цей отвір.
- 4. Резервуар для води** — дивіться схему, як спорожнити резервуар, коли іграшка не використовується.
- 5. Піпетка надається в комплекті.**
- 6. Вимикач живлення (УВІМК./ВИМК.)**
- 7. Сопло розпилювача** — місце, де з'являється дим від плазмового вибуху.
- 8. Сенсор дотику** — знаходиться на передній частині іграшки над носом.

ПОРАДА

Ефект туману - якщо ефект туману відсутній, будь ласка, очистіть сопло розпилювача (пункт 7) вологою тканиною.

ПОРАДА

Активуйте усі функції разом для нових комбінацій та звуків.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ ДОРΟΣЛОЇ ОСОБИ ЯК ЗАПОВНИТИ РЕЗЕРВУАР ВОДОЮ ДЛЯ ЕФЕКТУ ДИМУ ПЛАЗМОВОГО ВИБУХУ:

Піпетка в комплекті




Рівень заповнення

- Крок 1.** Помістіть піпетку в тарілку з водою, стисніть та утримуйте, доки піпетка не заповниться наполовину. Будь ласка, використовуйте лише питну або дистильовану воду.
*Використовуйте лише піпетку з комплекту для заповнення резервуара водою.



- Крок 2.** Відкрийте позначену вище заслінку та вставте піпетку в отвір для води.

- Крок 3.** Коли піпетка розміщена на вході у отвір, повільно стискайте її, доки вода не буде перелита в резервуар для води.



Будь ласка, не намагайтеся заливати воду поза отвором. Використовуйте лише піпетку, і вона має бути повністю вставлена у вхідний отвір.


- Крок 4.** Як тільки вода буде перелита, вийміть піпетку з отвору та закрийте зсувний механізм. Тепер Беззубик готовий випустити свій плазмовий вибух!

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПЛАЗМОВОГО ВИБУХУ:

- Використовуйте тільки піпетку, що входить у комплект, для наповнення резервуара для води.
- Не перенаповнюйте, використовуйте лише наполовину заповнену піпетку за один раз.
- Якщо ви перелили воду або вона протекла, витріть надлишок вологою тканиною.
- Використовуйте тільки питну або дистильовану воду.
- Рекомендується повний нагляд дорослих під час наповнення резервуара для води.
- Якщо під час гри не з'являється дим від плазмового вибуху, протріть сопло розпилювача всередині рота іграшки вологою тканиною.

Коли іграшка не використовується, переконайтеся, що резервуар для води порожній.

Інструкції наведено нижче:



ДОГЛЯД ЗА РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДИ

- Переконайтеся, що воду з резервуара вилила доросла особа.
- Використовуйте викрутку, щоб зняти пластикову кришку, як показано вище.
- Переконайтеся, що вся вода злита та протріть всередині резервуару сухою тканиною.
- Тримайте компоненти резервуара для води подалі від дітей.
- Переконайтеся, що резервуар для води надійно встановлений назад за допомогою викрутки.