

FurReal

4+





Арт.: 28158
Інтерактивна іграшка
FURREAL – КОРІВКА МЕГГІ

1.5V
AA / R6 x4




Щоб грати з корівкою Меггі


Увімкніть іграшку. Упевніться в тому, що Ви переключили режим з Try me (Спробуй) на режим On (Увімк.) (див. положення перемикача внизу). У Меггі є сенсори та кнопки, які реагують на доторки. Вона має більше 50 звуків та реакцій, в залежності від того, як Ви з нею граєте!




- Коли Ви гладите голову Меггі рухом вперед, вона реагуватиме звуками, а її очі відкриватимуться та закриватимуться.
- Ви можете тримати Меггі і гладити її голову. Вона не почне ходити, доки Ви не погладите її спинку, тому Ви можете обіймати її та гладити голову Меггі у себе на руках.



- Коли Ви натискаєте кнопку на спинці Меггі, вона видаватиме звуки і іноді починатиме ходити.



- Меггі любить пити з пляшечки. Помістіть пляшечку до ротика Меггі значком трикутника догори, щоб почути звуки пиття.
- Коли Ви витягнете пляшечку, вона відреагує.



- Меггі любить пити з пляшечки навіть під час руху. Помістіть пляшечку до ротика Меггі значком трикутника догори, щоб почути звуки пиття, потім поверніть пляшечку так, щоб значок лапки був зверху, і вона почне ходити під час пиття.
- Дуже весело гуляти з Меггі, коли вона п'є. Ви можете керувати напрямком руху Меггі, рухаючи пляшечку ліворуч або праворуч.