

BITZEE

HAMSTER BALL™

Арт.: 6072683
Інтерактивна іграшка з віртуальними цифровими героями BITZEE - ХОМ'ЯКИ В КУЛІ

SUPER
BITZEE
FRIENDS™

СУПЕРДРУЗІ BITZEE

ДИТИНА

'БЕБІ' 'БАЛЕРИНА' 'БЕЙСБОЛІСТ' 'ДІДЖЕЙ' 'ФАСТ ФУД' 'БАЙКЕР'

ПІДЛІТОК

'ПІДЛІТОК' 'ХІП-ХОПЕР' 'ЗІРКА ФУТБОЛУ' 'РОК-ЗІРКА' 'БАРИСТА' 'РАЙДЕР'

СУПЕР

'СУПЕР' 'ІКОНА ТАНЦЮ' 'КАПІТАН ФУТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ' 'К-РОК ЗІРКА' 'ШЕФ-КУХАР' 'ГОНЩИК' 'СТИЛІСТ' 'АСТРОНАВТ' 'АКРОБАТ' 'СУПЕРГЕРОЙ' 'ДОКТОР' 'ПІРАТ' 'КЛОУН'

БІЛЬШЕ
ДРУЗІВ!



СКАНУЙ, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО BITZEE.
ЗАПИТАЙ У БАТЬКІВ.



TM & © 2024 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Усі права захищені.
Bitzee™ Patent information / Інформація про патент: patents.spinmaster.com

BITZEE






1

РОЗПОЧНІМО





ПЕРЕД ГРОЮ
Вимкніть іграшку та
увімкніть знову.



2

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ЯК ГРАТИ З ВАШИМ УЛЮБЛЕНЦЕМ BITZEE?

Навчіться грати з Вашим Bitzee, виконуючи вказівки на екрані.




ТОРКНІТЬСЯ




ПОВЕРНІТЬ




НАХИЛІТЬ




ВІДРЕАГУЙТЕ
НА ПОТРЕБУ



НАТИСНІТЬ НА КУЛЬКУ,
ЩОБ ВИЙТИ У МЕНЮ
НАЛАШТУВАНЬ



ПОВЕРНІТЬ КОЛЕСО, ЩОБ ЗНАЙТИ ЗНАЧОК
ДОСЛІДЖЕННЯ І НАТИСНІТЬ НА КУЛЬКУ,
ЩОБ ВИБРАТИ



АБО



ТОРКНІТЬСЯ

Закінчіть всі кроки з Навчального Посібника!
Як тільки Ви пройшли по всім вказівкам – Ви готові грати!



3


ГОЛОВНЕ МЕНЮ



ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ ДО
ДОМАШНЬОГО ЕКРАНУ, НАТИСНІТЬ
НА КУЛЬКУ І УТРИМУЙТЕ
ПРОТЯГОМ 2 СЕКУНД.



Коли граєте з Bitzee, НАТИСНІТЬ
на кульку спереду, щоб увійти в
Меню.



ПОВЕРТАЙТЕ колесо, щоб
перейти до меню
Налаштувань.



НАТИСНІТЬ на кульку
спереду, щоб вибрати.



ТОРКНІТЬСЯ нижньої кнопки, щоб
вибрати кнопку Назад та вийти з
Меню.



ДОСЛІДЖЕННЯ

Натисніть на кульку, щоб увійти в режим
Дослідження, потім прокрутіть колесо або
помістіть на стіл чи підлогу і крутіть колесо,
щоб Ваш Bitzee біг. Знаходьте ласощі,
предмети або друзів!



ТЕЛЕФОН

Натисніть, щоб вибрати та
грати з друзями.



ВИМІРЮВАЧ ЛЮБОВІ

Побачте, наскільки Ваш
Bitzee близький до
еволюції!



ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Виберіть ЗНАЧОК футболки,
щоб створити власний образ і
додати до свого альбому.



НАЛАШТУВАННЯ

Торкніться, щоб
перейти до меню
Налаштувань.



ІГРИ

Знайдіть 5 Супердрузів,
щоб розблокувати ігри.
Натисніть, щоб грати!



РЮКЗАК

Натисніть, щоб
переглянути предмети,
знайдені в режимі
Дослідження.



ЇЖА

Натисніть, щоб
погодувати
Вашого Bitzee.

4

ГРА З BITZEE

ВЗАЄМОДІЯ ТА ДОГЛЯД - Використовуйте
взаємодії, які Ви вивчили в Навчальному
Посібнику, щоб взаємодіяти та доглядати за
своїм Bitzee.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ - Знайдіть
режим Дослідження в Меню та котіть м'яч, щоб
знаходити нові ласощі, предмети та друзів!



ЕВОЛЮЦІЯ - Заповніть вимірювач
любові, і Ваш Bitzee еволюціонує!

Дитина → Підліток → Супер Bitzee!



5



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОТРЕБИ

Ваш Bitzee надсилатиме повідомлення, якщо йому щось потрібно. Не ігноруйте їх, інакше Ваш Bitzee відмовиться користуватися своїм телефоном, грати в ігри чи перевдягатись. Він продовжуватиме говорити Вам, що йому потрібно, доки Ви не задовольните його потребу.



ЇЖА – Ваш Bitzee голодний. Торкніться зверху, щоб погодувати його.




КУПАННЯ – Вашому Bitzee потрібна ванна. Торкніться зверху, щоб помити його




ВОДА - Ваш Bitzee хоче пити. Торкніться зверху, щоб дати йому попити.



ТУАЛЕТ – Ваш Bitzee сходить до туалету. Повертайте колесо, щоб допомогти йому.



ДОСЛІДЖЕННЯ - Котить м'яч або повертайте колесо, щоб досліджувати.



ЛЮБОВ – Ваш Bitzee потребує любові. Торкніться зліва чи справа і утримуйте.



АБО



6



ДОСЛІДЖУЙТЕ І ЗНАХОДЬТЕ



ЛАСОЦІ



ПРЕДМЕТИ



ДРУЗІВ




7



ДРУЗИ ТА ЇХНІ ПОТРЕБИ



Коли друг потребує Вашої уваги, торкніться верхньої частини, щоб відвідати його.



Повертай колесо, щоб ігнорувати.



Щоб задовольнити проігноровані потреби друга, знайди його в телефоні та вибери його.

ПРОІГНОРОВАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ



Якщо ти ігноруєш друга, він заблокує тебе і зрештою втече. Тобі доведеться знайти його знову.

8



ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Повертайте колесо, щоб переглянути опції, та натисніть на кульку, щоб вибрати.



АКСЕСУАРИ ТА ВБРАННЯ




ЛОКАЦІЇ

=



РОБІТЬ ФОТО!



ГОРТАЙТЕ 3-ПОМИЖ СВОІХ ОБРАЗІВ

9



ІГРИ



‘ФАСТ ФУДІ’
Готуйте їжу якомога швидше!



‘ТУРБО ТРАЙК’
Використовуйте колесо, щоб рухати триколісний велосипед та уникати перешкод!



‘ЗУБ, ЩО ШАТАЄТЬСЯ’
Вирішуйте проблеми з зубами якомога швидше!





‘ЧОВНОВИЙ ЕКСПРЕС’
Доставляйте пакунки до будинків правильного кольору!



‘КОСМІЧНИЙ ШТУРМОВИК’
Знищуйте метеорити!

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ



Натисніть на кульку для опцій Меню. Повертайте колесо, поки не побачите іконку Налаштувань. Натисніть на кульку, щоб вибрати.



ГУЧНІСТЬ

Торкніться, щоб змінити гучність.



ПОВЕРНУТИСЯ

Торкніться іконки Назад, щоб вийти з Меню.



СКИНУТИ BITZEE

Скидає Bitzee до заводських налаштувань. Перейдіть на [Bitzee.com](https://www.bitzee.com), щоб дізнатися більше.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Перед заміною батарейок вимкніть іграшку, інакше прогрес гри може бути втрачений.

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: КНР.
Виробник: SPIN MASTER LTD./СПІН МАСТЕР ЛІТД.
Адреса: 225 King Street West, Toronto, ON M5V 3M2 Canada/225 Кінг стріт Захід, Торонто, ОН М5В 3М2, Канада.
Імпортер та/або уповноважений представник: ТОВ "КІДІСІВІТ", вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051, Україна. Тел.: +38 (056) 790-01-55; www.kiddisvit.ua. Претензії приймає імпортер.
ТМ BITZEE (BITZ) є власністю компанії SPIN MASTER LTD. Усі права захищені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Містять дрібні деталі. Небезпечка удушення. Ця іграшка створює спалахи, що можуть спровокувати епілепсію у чутливих людей. Щоб зменшити вплив спалахів, грайте у добре освітлений кімнати та не світліть спалахами прямо в очі. Іграшка містить приховані магніти. Відкриті магніти зіпнуються між собою при проковтуванні та можуть привести до серйозних травм. У таких випадках рекомендовано звернутися до лікаря. Тримати подалі від електроніки та медичних приладів. Використовувати під наглядом дорослої особи. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, зберігайте пакування для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакованні. Використовувати у відповідності до інструкції. Перед використанням прочитайте інструкцію щодо застосування. Установлення або заміну батарейок повинні здійснювати тільки дорослі. Видаліть батарею з відсіку, якщо іграшка не використовується або батарея вже не функціонує. Викидайте використані батарейки тільки у спеціально відведені для цього місця. Заборонено кидати батарейки у вогонь. Не використовуйте старі та нові батарейки разом, не встановлюйте елементи живлення різних типів. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Дотримуйтеся полярності.
Рекомендовано для дітей: від 5 років.
Строк придатності: необмежений.
Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.
Живлення: бат./3 од./AA/змінн./входить до комплекту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця іграшка створює спалахи, що можуть спровокувати епілепсію у чутливих людей. Це може статися навіть в тому разі, якщо раніше не було виявлено захворювань чи епілепсії. Якщо у Вас чи у членів Вашої родини були виявлені симптоми епілепсії через вплив мерехтливих світла, варто проконсультуватися з лікарем, перед використанням цього продукту або подібним йому. Якщо під час взаємодії з іграшкою у Вас з'явилися які-небудь з наступних симптомів: запаморочення, порушення зорового сприйняття, посмикування очей, м'язові судороги, дезорієнтація, мимовільні рухи чи судороги, НЕГАЙНО припиніть використання іграшки та проконсультуйтеся з лікарем щодо використання. Щоб зменшити вплив спалахів, грайте у добре освітлений кімнати та не світліть спалахами прямо в очі.

