Арт.: 18874 Інтерактивна іграшка MY FUZZY FRIENDS серії "Magic Whispers" – КОШЕНЯ КІКІ
Арт.: 18878 Інтерактивна іграшка MY FUZZY FRIENDS серії "Magic Whispers" – КОШЕНЯ ЛОЛА

ЗНІМІТЬ КРИШКУ ТА ВСТАВТЕ БАТАРЕЙКИ

3x батарейки типу "AAA" (не входять до комплекту)



БІЛЬШЕ ВІД MY FUZZY FRIENDS!



Moji
Милий Лабрадудль



Арт.: 18207-UKR-ENG
Інтерактивна іграшка MY FUZZY FRIENDS – ЛАБРАДУДЕЛЬ МОЇ (українська та англійська)

Арт.: 18603
Інтерактивна іграшка MY FUZZY FRIENDS серії "Magic Whispers" – КОШЕНЯ ЛУНА

my Fuzzy Friends

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЛУЖНИХ БАТАРЕЙОК

- Батареї, які не підлягають перезаряджанню, не можна перезаряджати.
- Не перезаряджайте одноразові батарейки.
- Не треба змішувати акумуляторні батареї різних типів, а також нові батареї з уже використаними.
- Батареї слід вставляти з дотриманням правильної полярності (+ та –).
- Розряджені батареї треба видаляти з іграшки та утилізувати їх належним чином.
- Не замикайте клеми живлення.
- Ніколи не кидайте батарейки у вогонь і не намагайтеся розібрати корпус.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця іграшка виробляє спалахи, які можуть викликати епілепсію у чутливих людей. Батарейки є небезпечними при ковтанні. Зберігайте батарейки подалі від маленьких дітей і дітей, які схильні класти предмети до ротової порожнини.

УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК: Утилізуйте батарейки належним чином відповідно до місцевих законів і правил вашого регіону. Деякі батарейки можуть підлягати переробці та приймаються у місцевих пунктах збору. Якщо ви не впевнені, які правила діють у вашій місцевості, ознайомтеся з інструкцією виробника батарейок.

Країна походження: КНР.
Виробник: Skyrocket H.K. Limited./Скайрокет Г.К. Лімітед.
Адреса: Room 1203, 12/F, Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, SAR of China Hong Kong/К. 1203, 12/Еф, Пенінсула Сентре, 67 Муді Роуд, Цим Ша Цуй, Коулун, Гонконг, САР Китаю Гонконг.
Імпортер та/або уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051, Україна. **Тел.:** +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua.** Претензії приймає імпортер.
TM SKYROCKET MY FUZZY FRIENDS MAGIC WHISPERS (СКАЙРОКЕТ МАЙ ФАЗІ ФРЕНДЗ МЕДЖИК УІСПЕРС) є зареєстрованою торговельною маркою. Усі права захищені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Містить дрібні деталі. Небезпека удушення. Містить дрібні деталі. Небезпека удушення. Видаліть усі елементи паковання до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть паковання для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакованні. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло. Встановлення та заміна батарей має здійснюватись тільки дорослими особами. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Використовувати у відповідності до інструкції. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.
Рекомендаційний вік: від 4 років.

0-3 CE KIDDISVIT SKYROCKET

Magic Whispers

my Fuzzy Friends

4+

**Кожен може почути ніжне «Няв» і «Мурр» від цього загадкового кошеняти...
Але якщо ти хочеш розгадати його таємні думки та секретні послання — просто притисни чарівне серденько до свого чола!
І тільки ТИ дізнаєшся, що насправді ховається в його серці!
Відкриваючи свої секрети один одному, ви станете справжніми друзями!**



**Стисни блакитне вушко кошеняти, щоб воно прокинулось.
Стисни блакитне вушко і тримай його кілька секунд, щоб кошеня заснуло.**



КІКІ



ЛОЛА

3 РЕЖИМИ ГРИ

Стискай блакитне вушко кошеняти, щоб перемикатися між 3-ма режимами гри:

ТАЄМНИЙ КІТТІ-ЧАТ

**Знаходячись у цьому режимі, кошеня промовить: «Притиснись чолом до мого чарівного серденька, щоб почути мене!». Його серденько буде світитися різними кольорами. Притисни його до свого чола, а потім стисни рожеве вушко, щоб почути особливе повідомлення, призначене саме для тебе.
Щоб почути нове повідомлення, знову притисни чарівне серденько до свого чола та стисни рожеве вушко.**

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

**Перейди до режиму «Питання-Відповідь» за допомогою стискання рожевого вушка іграшки. У цьому режимі кошеня промовить: «Постав мені питання, і я відповім „ТАК“ або „НІ“!».
Задай питання своєму кошеняті, а потім притисни його чарівне серденько до свого чола та потримай, щоб почути таємну відповідь.
Будь ласка, задавай питання, відповіді на які можуть бути лише «ТАК» або «НІ».**

ДОТЕПНЕ КОШЕНЯ

Перейди до режиму «Дотепне кошеня» за допомогою стискання рожевого вушка іграшки. У цьому режимі кошеня промовить: «Хочеш почути жарт?» і задасть жартівливе питання. Щоб почути відповідь на нього, – притисни чарівне серденько до свого чола, а потім стисни рожеве вушко кошеняти, і тільки ти почуєш дотепну відповідь.



Пссс! Хочеш почути щось кумедне? Стисни рожеве вушко кошеняти на декілька секунд, і воно зробить щось несподіване. Після цього притисни своє чоло до чарівного серденька, щоб потайки почути його реакцію.

Примітка: Якщо таємні повідомлення кошеняти погано чутно, — спробуй притиснути його чарівне серденько до своєї голови в області над вухом. І кошеня промовить свої секретики тобі прямо на вушко.

Арт.: 18874/18878