ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО СТІЧА

Країна походження: КНР.
Виробник: CHINA INDUSTRIES LTD T/A WOW STUFF/ЧАЙНА ІНДАСТРІС ЛТД Т/А ВАУ СТАФФ.
Адреса: Кріейтів Індастріс Сентер, Вулвергемптон Сайнс Парк, 10 9ТГ Вульвергемптон. ВФ, Англія та Уельс, на виробничих потужностях у КНР.
Постачальник (Імпортер) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А. **Тел.:** +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua**. Претензії приймає постачальник.
Торговельна марка PUPPETRONICS RealFX (ПАППЕТРОНІКС РІАЛ ЕФ ІКС) є зареєстрованою торговельною маркою компанії CHINA INDUSTRIES LTD. Торговельна марка STITCH (СТІЧ) є зареєстрованою торговельною маркою компанії The Walt Disney Company. Усі права захищені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 2 років. Використовувати під наглядом дорослої особи. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть пакування та інструкцію для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакуванні. Пакування зберігати в недоступному для дітей місці. Рекомендується негайно утилізувати пластикові гвинти з упаковки. Використовувати у відповідності до інструкції. Будь ласка, прочитайте інструкцію з експлуатації разом зі своєю дитиною перед початком використання цього продукту.
Відповідає: Технічному регламенту безпечності іграшок, Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.
Для дітей віком: від 6 років.
Термін придатності: необмежений.
Номер партії: відповідає даті виготовлення.
Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.
Догляд: у разі забруднення рекомендовано чищення вологою серветкою.
Живлення: батар./3 од./AAA /змінн./не входить до комплекту.
Попередження. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Дотримуйте полярність.
Матеріал: комбіновані матеріали: поліестер, пластик, метал.

KIDDISVIT
www.kiddisvit.ua

WOW! STUFF
Great Brands Brought to *Life!*

©Disney
www.disney.com

Арт.: DIS-1022-01 Інтерактивна іграшка WOW STUFF - СТІЧ

Disney Stitch



REAL FX DISNEY СТІЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУТАЦІЇ



ПОРАДА

Активуйте усі функції разом для нових комбінацій та звуків.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1. **Вуха** - натисніть, щоб опустити вуха.
2. **Очі** - натисніть, щоб заплющити очі.
3. **Рот**- натисніть, щоб закрити рот.
4. **Упор для великого пальця** - опора для великого пальця під час натискання на 1 та 2 важіль, з відкритим ротом.
5. **Упор для великого пальця** - опора для великого пальця під час натискання на 1 та 2 важіль, з відкритим ротом.
6. **Сенсорний датчик** - торкніться, щоб активувати звуки.
7. **Вимикач**.
8. **Батарейний відсік**.
9. **Датчик носа** – піднесіть руку/предмет до носа, щоб Стіч зміг понюхати.
10. **Язик** – натисніть на язик, щоб активувати звуки.



3 x 1.5V AAA/LR03 Не входять у комплект

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Установлення або заміну батарейок повинні здійснювати тільки дорослі.
1. Не перезаряджайте батарейки, які не перезаряджаються.
2. Акумуляторні батарейки необхідно вилучити з іграшки перед тим, як заряджати.
3. Акумуляторні батарейки можна заряджати тільки під наглядом дорослих.
4. Не поєднуйте старі та нові батарейки.
5. Не поєднуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або акумуляторні батарейки.
6. Дотримуйте полярність.
7. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або еквівалентного типу.
8. Не замикайте клеми живлення.
9. Видаліть батарейки з відсіку, якщо іграшка не використовується або батарейки вже не функціонують.
10. Викидайте використані батарейки тільки у спеціально відведені для цього місця.
11. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей.
12. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря.
13. Заборонено кидати батарейки у вогонь.
14. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами.
15. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло.
16. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Споживачі відіграють значну роль у зменшенні впливу відходів електричного та електронного обладнання на навколишнє середовище. Ви можете допомогти, повторно використовуючи або переробляючи таке обладнання.

Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв згідно частини 15 Правил FCC. Використання іграшки залежить від наступних двох умов: (1) іграшка не може створювати шкідливі випромінювання й (2) іграшка може отримувати будь-які випромінювання, у тому числі шкідливі, які можуть спричинити збій у роботі іграшки. Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно частини 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язку. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений в певному місці, не заважатиме роботі іншого обладнання. Якщо пристрій викликає перешкоди теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом включення і виключення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:
• змінити напрямок або місце розташування прийомної антени;
• збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
• підключити пристрій і приймач в мережеві розетки різних ланцюгів живлення;
• проконсультуватися з дистриб'ютором або фахівцем з теле- / радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.